

Montageanleitung: Brodit 855199

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild platziert wird.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip so halten, dass die linke Kante an der rechten Kante des Rahmens um das Warnblinkschalter ausgerichtet ist. Die obere Kante des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters platzieren.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken und die Kante um die Kante des Displays festhaken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.