

Montageanleitung: Brodit 855202

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt oben an die Innenseite des Lüftungsgitters drücken. Der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt drücken bei Bedarf.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken, so dass sich die obere angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet.

3. Das untere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken und die mit Nut versehene Kante um die untere Kante des Lüftungsgitters festhaken.

4. ProClip ist montiert.