

Montageanleitung: Brodit 855207

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.
2. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die obere angewinkelte Kante hinter dem Armaturenbrett festhakt.
3. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die untere Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt.
4. ProClip ist montiert.