

Montageanleitung: Brodit 855211

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die linke Seite des ProClip um den Rahmen der Mittelkonsole festhaken.

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken und vorsichtig den Spalt ein wenig öffnen. Den "Gap Opener" in dieser Position halten, gleichzeitig die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt über den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.