

Montageanleitung: Brodit 855212

Center mount Only for models with 6.5" display.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip unter dem Rahmen um das Display platzieren.

2. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante unter dem Armaturenbrett festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.