

Montageanleitung: Brodit 855215

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip am unteren Ende des Lüftungsgitters plazieren.

2. Das obere Ende des ProClip nach vorne und unten drücken und die obere Kante in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und der Armaturenbrett-Überhang drücken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.