

Montageanleitung: Brodit 855217

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die obere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken und hinter dem Armaturenbrett festhaken.
3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel der Klimaanlage und dem umliegenden Rahmen drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.