

Montageanleitung: Brodit 855218

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip über dem Rahmen um das Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken, auf die Innenseite des unteren Teils des Lüftungsgitters.

2. Das obere Ende des ProClip nach vorne und unten drücken.

3. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

4. ProClip ist montiert.