

Montageanleitung: Brodit 855219

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die S-förmige Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Das rechte Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die linke Kante hinter dem Rahmen um der Armaturentafel festhakt.

2. Das rechte Ende des ProClip weg von der Mittelkonsole ziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole festhaken.

3. Das rechte Ende des ProClip Richtung Armaturenbrett drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.