

Montageanleitung: Brodit 855220

Center mount ONLY for manual transmission.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Fach und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die untere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach rechts schieben so dass er mit der rechten Seitenwand des Fachs angepasst ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken und die Kante in den Spalt zwischen dem Fach und dem umliegenden Rahmen festhaken.

4. ProClip ist montiert.