

Montageanleitung: Brodit 855231

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem oberen und unteren Teil des Armaturenbretts drücken.
2. Das obere Ende des ProClip nach oben drücken.
3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt in dem Armaturenbrett festhaken.
4. ProClip ist montiert.