

Montageanleitung: Brodit 855237

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das Handschuhfach öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt bei dem oberen Ende des Handschuhfachs seitwärts drücken.

2. Den ProClip Richtung Mittelkonsole drücken, bis zum Anschlag.

3. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante um das untere Ende des Lüftungsgitters fasthaken. Das Handschuhfach schliessen.

4. ProClip ist montiert.