

## Montageanleitung: Brodit 855238

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.** Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen: Teil 1: Montagestück Teil 2: Montageplatte

**1.** Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie am Teil 1 entfernen. Die angewinkelte Kante am Teil 1 in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Mittelkonsole und der Seitenwand der Mittelkonsole drücken.

**2.** Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise platzieren, so dass sich die Löcher übereinstimmen und die dünne Kante in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen reinght.

**3.** Teil 2 an Teil 1 mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

**4.** ProClip ist montiert.