

Montageanleitung: Brodit 855239

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Einen der beiden beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und der Mittelkonsole drücken. Die untere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken, so lange drücken bis sie ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
2. Die beiden "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Blende drücken.
3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)n" drücken. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.