

Montageanleitung: Brodit 855241

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und der Kante der Mittelkonsole drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die rechte angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.