

## Montageanleitung: Brodit 855243

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Das Fach oben am Armaturenbrett öffnen. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip um das Rahmen um das Display festhaken.
2. Die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reindrücken so dass sich der Klebestreifen richtig befestigt.
3. Das obere Ende des ProClip nach vorne/oben ziehen und die angewinkelte Kante um die Kante des Fachs festhaken.
4. ProClip ist montiert.