

Montageanleitung: Brodit 855244

Center mount NOT for models with storage compartment with lid.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann auch auf die rechte Seite des Armaturenbretts platziert werden.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturenbrett-Überhang und der Mittelkonsole drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Fach und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die obere angewinkelte Kante unter dem Rahmen um das Fach festhakt.

3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhaken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.