

Montageanleitung: Brodit 855250

Angled mount, High



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die linke Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken.

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt unter den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Die rechte Seite des ProClip Richtung Lüftungsgitter drücken so dass sich der Klebestreifen richtig befestigt.

4. ProClip ist montiert.