

Montageanleitung: Brodit 855255

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken.
2. Das obere Ende des ProClip nach oben + vorne klappen und über der Kante des Lüftungsgitters festhaken.
3. Den ProClip andrücken so dass sich die Klebestreifen richtig befestigt.
4. ProClip ist montiert.