

Montageanleitung: Brodit 855257

Angled mount, High

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und dem Armaturenbrett drücken. Wenn der Spalt zu eng ist, zwei "Gap Opener" in den Spalt drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. 2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip über dem Rahmen um das Display festhaken.

3. Das untere Ende des ProClip nach unten ziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.