

Montageanleitung: Brodit 855259

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann auch an die linke Seite der Armaturentafel montiert werden, aber will dann die Park-Pilot + Park Assist Taste blockieren.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Tasten und der Armaturentafel drücken.

3. Den ProClip nach oben + vorne drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.