

Montageanleitung: Brodit 855261

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Münzfach mit dem beiliegenden "Gap Opener" entfernen. Das Münzfach ist mit zwei Sperren befestigt, sie müssen nach innen gedrückt werden um das Fach entfernen zu können.

2. Die Schrauben am ProClip hinten schieben. Die untere Kante des ProClip in das Raum platzieren, wo das Münzfach war. Den ProClip nach unten/vorne klappen so dass er richtig im Raum sitzt.

3. Die Schrauben nach vorne schieben. Die Schrauben mit dem beiliegenden Sechskantschlüssel festziehen und den ProClip im Platz sperren.

4. ProClip ist montiert.