

Montageanleitung: Brodit 855264

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann auch auf das rechte Lüftungsgitter platziert werden.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken und die obere Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

4. ProClip ist montiert.