

Montageanleitung: Brodit 855265

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann auch an das rechte Lüftungsgitter platziert werden.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren, in das untere Ende des Lüftungsgitters.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken und die obere Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. ProClip ist montiert. **4.** ProClip ist montiert.