

Montageanleitung: Brodit 855267

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. ACHTUNG: Es ist sehr wichtig, der ProClip an der exakt gleichen Position wie auf den Bildern zu befestigen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Die Höhe des ProClip justieren, um das rechte Teil an die Form des silbernen Rahmens anzupassen. Den ProClip nach links drücken und die angewinkelte Kante am rechten Ende hinter dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Bei Bedarf: Den Spalt weiter mit dem beiliegenden "Gap Opener" öffnen.

3. Der ProClip ist in dieser Position angebracht zu werden.

4. ProClip ist montiert.