

Montageanleitung: Brodit 855268

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Klimaanlage und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken so dass sich die Kante ganz in den Spalt geht. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Blende um das Display und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt geht und der Klebestreifen befestigt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.