

Montageanleitung: Brodit 855269

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Mittel-Konsole und dem Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben/vorne klappen so dass sich die untere angewinkelte Kante hinter der Mittel-Konsole festhakt.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken, und die angewinkelte obere Kante in den Spalt hinter dem Armaturenbrett festhaken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.