

Montageanleitung: Brodit 855270

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen den beiden Armaturenbrett-Sektionen drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProCliop um den Rahmen um die Instrumententafel festhaken. 3. Den "Gap Opener" nach vorne drücken um den Spalt weiter zu öffnen. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. So ange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.