

Montageanleitung: Brodit 855271

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in das untere Ende des Lüftungsgitters drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken, so dass er sich beugt, und nach vorne drücken. Die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen der Armaturenbrett-Überhang und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt geht und dem Top Teil gegen den Armaturenbrett liegt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.