

## Montageanleitung: Brodit 855275

Angled mount, Low

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

**1.** Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwand der Mittelkonsole drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

**2.** Das obere Ende des ProClip nach rechts klappen und die angewinkelte Kante über der Mittelkonsole festhaken.

**3.** Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz festhakt und der Klebestreifen befestigt. Den "Gap Opener" herausziehen.

**4.** ProClip ist montiert.