

Montageanleitung: Brodit 855285

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der oberen und unteren Sektion des Armaturenbretts drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die untere angewinkelte Kante hinter der untere Sektion des Armaturenbretts festhakt.

3. Das obere Ende des ProClip über der Kante des Lüftungsgitter-Rahmens festhaken so dass sich die obere Kante in das untere Ende des Lüftungsgitters platziert ist. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich der Klebestreifen richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.