

Montageanleitung: Brodit 855286

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann auch auf der rechten Seite des Armaturenbretts platziert werden.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip an das untere Ende des Lüftungsgitters anordnen.

2. Das untere Ende des ProClip nach unten ziehen, so dass sich die untere angewinkelte Kante um die Blende festhakt.

3. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.