

Montageanleitung: Brodit 855288

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen der Armaturenbrett und der Mittel-Konsole festhakt.

3. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.