

Montageanleitung: Brodit 855290

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um die Parkbremse und der Mittel-Konsole drücken.

2. Das rechte Ende des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante unter der Mittelkonsole festhakt.

3. Das rechte Ende des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz unter der Mittelkonsole festhakt.

4. ProClip ist montiert.