

Montageanleitung: Brodit 855292

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Der ProClip in die selbe Höhe platzieren, wie im Bild gezeigt wird. Die mit Nut versehene Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Rahmen um der Armaturentafel drücken.
2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
3. Die mit Nut versehene obere Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel-Überhang drücken. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.