

Montageanleitung: Brodit 855293

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip um die Kante der Mittelkonsole festhaken.
2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um der Kante der Mittelkonsole festhakt.
3. Die rechte Kante des ProClip drücken, so dass sie richtig im Platz sitzt.
4. ProClip ist montiert.