

Montageanleitung: Brodit 855297

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach vorne/unten drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante oben am Armaturenbrett liegt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt oben am Armaturenbrett drücken. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" entfernen.

4. ProClip ist montiert.