

Montageanleitung: Brodit 855300

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des Lüftungsgitters nach unten drücken um den Spalt weiter zu öffnen.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt in das obere Ende des Lüftungsgitters drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet und der Klebestreifen befestigt.

3. Das untere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken und die angewinkelte Kante über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

4. Dieser ProClip kann auch am rechten Lüftungsgitter angebracht werden. ProClip ist montiert.