

Montageanleitung: Brodit 855301

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am linken Ende des ProClip in das linke Ende des Lüftungsgitters einfügen.
2. Die Kante des Lüftungsgitters muss richtig in die Nut des ProClip platziert werden.
3. Die rechte Seite des ProClip in das rechte Ende des Lüftungsgitters drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.