

Montageanleitung: Brodit 855302

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Aholol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen die obere und untere Sektion des Armaturenbretts drücken, bei die obere Ecke des Handschuhfachs. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt drücken/halten, gleichzeitig die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und die obere Sektion des Armaturenbretts drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben/vorne ziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.