

Montageanleitung: Brodit 855306

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. Oben am rechten Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken, links vom ProClip. Das obere Ende des ProClip nach vorne/unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht und ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.