

Montageanleitung: Brodit 855307

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip in das untere Ende des Lüftungsgitters platzieren.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken so dass der ProClip zusammengedrückt wird. Die obere Kante des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters drücken.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.