

## Montageanleitung: Brodit 855309

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken/festhaken.
2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Dieser ProClip kann auf dem rechten Lüftungsgitter platziert werden.
4. ProClip ist montiert.