

Montageanleitung: Brodit 855310

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters platzieren so dass sich die obere Kante am Armaturenbrett liegt.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken und die untere Kante in den Spalt neben dem "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Dieser ProClip kann auf die ganze Breite des Lüftungsgitters platziert werden.

4. ProClip ist montiert.