

Montageanleitung: Brodit 855312

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen: Teil 1. Montagestück (das kleinste Teil). Teil 2. Montageplatte.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken (platziert wie im Bild gezeigt wird). Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am Teil 1 in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Teil 1 nach rechts klappen und nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante hinter dem Rahmen um die Armaturentafel festhakt und der Klebestreifen am Armaturenbrett befestigt. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anordnen, so dass sich die Löcher miteinander übereinstimmen. Die linke Seite des Teils 2 nach vorne drücken so dass sich der Klebestreifen befestigt. Teil 2 an Teil 1 mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.