

Montageanleitung: Brodit 855313

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die untere Kante am ProClip in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken.

2. Das dünne Ende einen der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Den "Gap Opener" andrücken, um den Spalt weiter zu öffnen. Gleichzeitig die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Die beide mitgelieferte "Gap Opener" in den Spalt drücken wenn benötigt. Den/Die "Gap Opener" herausziehen.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.