

Montageanleitung: Brodit 855315

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen den Armaturenbrett und der Mittelkonsole drücken.

2. Den ProClip nach unten/vorne drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante hinter dem Armaturenbrett festhakt.

3. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte untere Kante um den Spalt in der Mittelkonsole festhakt.

4. ProClip ist montiert.