

Montageanleitung: Brodit 855317

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach vorne drücken und nach rechts klappen, so dass sich die angewinkelte linke Kante ganz in den Spalt reingeht und hinter dem Armaturenbrett festhakt.

3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken und die rechte Kante um das Rahmen um das Lüftungsgitter festschlagen. Die rechte Kante des ProClip drücken, so dass sich der Klebestreifen richtig befestigt.

4. ProClip ist montiert.