

## Montageanleitung: Brodit 855318

Angled mount



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

**1.** Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

**2.** Den ProClip nach vorne drücken und nach links klappen, so dass sich die angewinkelte rechte Kante ganz in den Spalt reingehet und hinter dem Armaturenbrett festhakt.

**3.** Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken und die linke Kante um das Rahmen um das Lüftungsgitter feshaken. Die linke Kante des ProClip drücken, so dass sich der Klebestreifen richtig befestigt.

**4.** ProClip ist montiert.