

Montageanleitung: Brodit 855319

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter der Kante der Mittelkonsole festhaken.

2. Den ProClip anziehen und die angewinkelte Kante am oberen Ende in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken.

3. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet und sich dem Klebestreifen befestigt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.